# Vagary 8200 - Manuale d'istruzioni

**Molla**
Questo orologio sfrutta la potenza della molla.

**Avvolgimento manuale della molla principale**

- girare la corona verso destra (in senso orario) in posizione 0
- quando l'orologio si ferma, girando la corona circa 40 volte si avvolge completamente la molla principale

**Avvolgimento automaticamente della molla principale**

- quando lo si indossa, il movimento della mano fa ruotare il peso oscillante che a sua volta avvolge automaticamente la molla motrice.

Quando si indossa l'orologio almeno otto ore al giorno la molla si carica automaticamente a sufficienza per fare funzionare l'orologio circa un giorno intero.

**Regolazione dell'orario e del datario**

- **Regolazione dell'ora**
    1. Estrarre l corona nella posizione 2. Posizione 1 per modelli senza calendario (data/giorno)
    2. Ruotare la corona per regolare l'ora
       a. L'indicazione della data cambia ad indicare che è diventata AM. Regolare l'ora per verificare che sia impostato l'orario AM o PM corretto.
       b. Il giorno cambia un po' più tardi rispetto alla data.
    3. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0.

**Regolazione del datario**

1. Estrarre la corona nella posizione 1
2. Ruotare la corona per impostare data e giorno
   a. La data cambia se la corona viene girata a sinistra
   b. Il giorno cambia se la corona viene girata a destra. Il giorno viene visualizzato alternativamente in due lingue. Quando il giorno viene impostato sulla lingua desiderata, l'orologio lo indica automaticamente in quella lingua
3. 3. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0
   a. Evitare di correggere la data ed il giorno quando le lancette dell'orologio si trovano tra le ore 21.00 e le 4.30. La correzione della data e del giorno in qualla fascia oraria può impedire il cambio data il giorno successivo. Impostare la data ed il giorno quando le lancette non rientrano in quella fascia oraria.
   b. La data visualizzata dall'orologio si basa su un mese di 31 giorni. Correggere la data all'inizio di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre